


AQUAPHOR®

water filters

Manuale di istruzioni

H20-C (RO PRO 100)

Si prega di leggere questo manuale
attentamente prima dell'uso.



INDICE

1. UTILIZZO PER I NOSTRI CLIENTI	3
2. INTRODUZIONE ALLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	3
3. LISTA DI IMBALLAGGIO	4
4. PARAMETRI TECNICI	4
5. SCHEMA ELETTRICO	5
6. ISTRUZIONI SULLA STRUTTURA	5
7. PROCEDURE DI INSTALLAZIONE	6
8. COME INSTALLARE	8
9. COME USARE	9
10. SPECIFICHE DEI COMPONENTI ELETTRONICI	9
1. UI	9
2. Schema idraulico	10
3. Icone chiave e funzioni	10
4.1 Interruttore di refrigerazione	12
4.2 Interruttore di riscaldamento	12
5. Descrizione delle funzioni	12
6. Descrizione semplice del programma	13
7. Funzione lampada UV	13

1. UTILIZZO PER I NOSTRI CLIENTI

Grazie per aver scelto il nostro prodotto AQUAPHOR H20-c. Per utilizzare e mantenere correttamente questo prodotto, si prega di leggere attentamente il manuale prima dell'uso. Conservare il manuale con cura.

1. Questo è un erogatore d'acqua verticale, posizionarlo saldamente a terra per evitarne la caduta.

2. Condizioni di funzionamento:

- Fonte d'acqua: acqua di rete municipale
- Pressione dell'acqua in ingresso: 0,1 MPa ~ 0,4 MPa
- Temperatura dell'acqua in ingresso: 5-38°C
- Altitudine: <1500 metri

3. Controllare periodicamente il prodotto per verificare la presenza di perdite nei collegamenti o dispersioni nei cavi. In caso di guasto, interrompere immediatamente l'alimentazione idrica ed elettrica e contattare il proprio rivenditore.

4. Se questo prodotto non verrà utilizzato per un lungo periodo, interrompere l'alimentazione idrica ed elettrica. Se non è stato utilizzato per più di 3 giorni, scaricare tutta l'acqua residua nei serbatoi e sciacquare il sistema per più di 5 minuti prima di rimetterlo in funzione.

5. È severamente vietato l'utilizzo di questo prodotto da parte di bambini ed è progettato esclusivamente per uso interno. Non utilizzare in ambienti a rischio di esplosione.




6. Ogni macchina viene sottoposta a un test di tenuta prima dell'imballaggio. È normale riscontrare tracce residue di acqua.

7. L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite da un professionista. È necessario seguire scrupolosamente questo manuale di istruzioni, altrimenti la nostra azienda non sarà responsabile per eventuali guasti o conseguenze.

2. INTRODUZIONE ALLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Introduzione al prodotto: Erogatore d'acqua con acqua calda, fredda e a temperatura ambiente. Luoghi consigliati: ufficio, club, hotel, aeroporto, stazione ferroviaria, ecc.

Dimensioni del prodotto 321*393*1164 mm



Processo di trattamento dell'acqua

Acqua in ingresso > Pro1 > Pro 100 > Pro M > Acqua in uscita

Funzione principale

Cartucce filtranti		Funzione
1a fase	Pro 1	Rimuove ulteriormente sostanze organiche, cloro, odore, colore e torbidità
2a fase	Pro 100	Rimuove batteri, metalli pesanti, sostanze disciolte e salinità
3a fase	Pro M	Mineralizza l'acqua
Acqua in uscita		Ambiente / Calda / Fredda


3. LISTA DI IMBALLAGGIO

Nome	Quantità	Nome	Quantità
Corpo principale	1 set	Cartuccia aggiuntiva per valvola di protezione perdite	1 pz.
Pro 1	1 pz.	Tube 1/4", 4 m	1 pz.
Pro 100 (membrana RO)	1 pz.	Tappo di lavaggio	1 pz.
Pro M	1 pz.	Morsetto di scarico	1 set
Nodo di collegamento	1 pz.	Manuale di istruzioni	1 pz.


4. PARAMETRI TECNICI

Tipo di modello	H20-C (serbatoio acqua pura 5L / serbatoio caldo 1,8L / serbatoio freddo 3L)
Pressione acqua in ingresso	0,1 MPa ~0,4 MPa
Temperatura acqua in ingresso	5-38 °C
Tensione e frequenza	220V, 50Hz / 110V, 60Hz
Potenza nominale	650W
Potenza di riscaldamento	500W
Potenza di raffreddamento	100W
Flusso acqua purificata	15,6 L/ora
Temperatura acqua calda	88-93 °C
Capacità serbatoio acqua calda	1,8 L
Temperatura acqua fredda	5-10 °C
Capacità serbatoio acqua fredda	3 L
Capacità serbatoio acqua ambiente	5 L
Livello di rumorosità	59 dB
Dimensioni (LPA)	321 x 393 x 1164 mm
Peso netto	22,2 kg
Peso lordo	24,5 kg

5. SCHEMA ELETTRICO



6. ISTRUZIONI SULLA STRUTTURA



7. PROCEDURE DI INSTALLAZIONE

1. Attrezzi necessari:


- Cacciavite a croce
- Chiave regolabile
- Forbici

2. Verificare che gli accessori siano completi come indicato nella lista di imballaggio.

3. Posizione di installazione richiesta:

- Vicino a una presa 220V/110V.
- Vicino a una fonte di acqua di rete municipale.
- Vicino allo scarico: la posizione dei tubi di scarico deve essere di almeno 20 cm inferiore rispetto alla vaschetta.

4. Installare il nodo di collegamento.



ATTENZIONE! L'estremità della tubazione deve essere piana, nel punto in cui è collegato il nodo di collegamento. Non esercitare una forza eccessiva nel serrare il dado di bloccaggio, per non danneggiare la guarnizione.

In caso di danni meccanici al nodo di collegamento dovuti a un'installazione o un uso non corretti, i reclami non saranno accettati.

- Chiudere la linea dell'acqua fredda e scaricare la pressione in eccesso.

- Assicurarsi che nel dado di bloccaggio del nodo di collegamento (2) sia presente una guarnizione di tenuta (3).

- Collegare il nodo di collegamento (2) alla tubazione. Se necessario, utilizzare nastro sigillante per filettature per sigillare la filettatura esterna del nodo.

- Chiudere il rubinetto di ingresso del nodo di collegamento e alimentare acqua dalla linea dell'acqua fredda per verificare la tenuta del collegamento (assenza di perdite).

- Estrarre la clip di fissaggio (4) da sotto il manicotto in plastica del nodo di collegamento (2).

- Inserire l'estremità precedentemente inumidita del tubo del filtro dell'acqua (1) nel manicotto in plastica del nodo di collegamento (2) fino a battuta, per una profondità di circa 15 mm, e allongare la clip (4).

- Verificare la tenuta del fissaggio del tubo (1): applicando una forza di 80-100 N, il tubo non deve staccarsi.

- Avvolgere le filettature del nodo di collegamento con nastro in teflon.

5. Installare il morsetto di scarico.


- Rimuovere la pellicola protettiva dalla guarnizione. Incollare la guarnizione all'interno del morsetto in modo che il foro della guarnizione corrisponda al foro del raccordo del morsetto.

- Posizionare il morsetto sul tubo e quindi serrare i bulloni. I bulloni devono essere serrati uniformemente in modo che i due pezzi del morsetto siano paralleli.

- Praticare un foro da 7 mm attraverso il raccordo del morsetto. Inserire un dado in plastica sull'estremità libera del tubo di scarico e, inserendo il tubo nel morsetto di scarico per 20-30 mm, avvitare il dado sul raccordo.

6. Collegare il tubo in silicone allo scarico della vaschetta o a un secchio.

7. Rimuovere il pannello frontale e installare le cartucce filtranti nel depuratore d'acqua secondo le etichette indicate di seguito.



8. Installare le nuove cartucce e sciacquare la macchina

- Rimuovere il pannello frontale dell'erogatore.
- Chiudere l'alimentazione idrica (chiudendo il rubinetto di ingresso sul nodo di collegamento) e scollegare il cavo di alimentazione, prima di installare o sostituire nuove cartucce.
- Rimuovere la cartuccia richiesta ruotandola in senso antiorario ed estraendola.

Per sostituire la cartuccia PRO 1 / PRO M seguire i passaggi successivi:

- Rimuovere la pellicola di rivestimento dalle nuove cartucce PRO 1, PRO M.
- Inserire le nuove cartucce PRO 1 e PRO M nei rispettivi collettori fino a battuta e ruotare in senso orario fino al clic.
- Inserire il tappo di servizio nell'alloggiamento centrale (l'alloggiamento dell'unità a membrana a osmosi inversa).
- Aprire il rubinetto di ingresso sul nodo di collegamento, collegare l'alimentazione e accendere: la macchina inizierà a produrre acqua. Durante questo periodo, l'interruttore di riscaldamento deve essere spento*.
- Al termine della produzione di acqua da parte della macchina, interrompere l'alimentazione idrica ed elettrica. Collegare il tubo in silicone allo "scarico del serbatoio dell'acqua calda" e collegare l'altra estremità allo scarico domestico o a un secchio, per scaricare tutta l'acqua nel serbatoio.
- Rimuovere il tappo di servizio dall'alloggiamento dell'unità a membrana a osmosi inversa.
- Se la cartuccia PRO 100 non richiede la sostituzione, rimuovere il tubo in silicone e reinserire la cartuccia PRO 100.

Per sostituire la cartuccia PRO 100 seguire i passaggi successivi:

- Rimuovere la pellicola di rivestimento dalla nuova cartuccia PRO 100, quindi inserire la cartuccia nell'alloggiamento del filtro a membrana fino a battuta e ruotare in senso orario fino al clic.
- Aprire il rubinetto di ingresso sul nodo di collegamento, collegare l'alimentazione e accendere: la macchina inizierà a produrre acqua. Durante questo periodo, l'interruttore di riscaldamento deve essere spento*.

- Al termine della produzione di acqua da parte della macchina, interrompere l'alimentazione elettrica. Collegare il tubo in silicone allo "scarico del serbatoio dell'acqua calda" e collegare l'altra estremità allo scarico domestico o a un secchio, per scaricare tutta l'acqua nel serbatoio.

- Riaccendere e far produrre acqua alla macchina, quindi scaricare tutta l'acqua nel serbatoio al termine della produzione. Ripetere il processo di riempimento e lavaggio 2-3 volte. Durante questo processo, prestare attenzione a tutti i collegamenti per verificare eventuali perdite.

- Dopo il lavaggio, rimuovere il tubo in silicone e riporlo. Bloccare lo "scarico del serbatoio dell'acqua calda".

- Coprire il pannello frontale.

- Aprire il rubinetto di ingresso sul nodo di collegamento, collegare l'alimentazione e accendere: la macchina inizierà a produrre acqua. Durante questo periodo, l'interruttore di riscaldamento deve essere spento*.

Ripristino della durata del filtro


- Premere il pulsante "Raccolta acqua ambiente" e il pulsante "Raccolta acqua fredda" per 3 secondi: la macchina entrerà in modalità di ripristino della durata del filtro.
- Premere nuovamente il pulsante "Raccolta acqua ambiente" per selezionare il filtro da ripristinare: l'indicatore di durata del filtro selezionato lampeggerà. Quindi tenere premuto il pulsante "Raccolta acqua ambiente" per 3 secondi per completare il ripristino.
- La macchina uscirà dalla modalità di impostazione della durata del filtro se non viene eseguita alcuna operazione entro 10 secondi.
- Successivamente l'erogatore potrà essere utilizzato.

**** ATTENZIONE! Dopo aver collegato l'erogatore, attendere che il serbatoio si riempia (circa 30 minuti), altrimenti si potrebbe verificare un surriscaldamento del sistema e l'intervento del fusibile.***

8. COME INSTALLARE


Installare il tubo di scarico:

Innanzitutto, tagliare due pezzi di tubo in PE della lunghezza adeguata e assicurarsi che le tacche siano piane e lisce. Quindi, collegare l'uscita dell'acqua di scarico RO e la vaschetta al tubo di scarico verticale in PVC.




Installare la cartuccia filtrante:

1. Rimuovere il pannello frontale dell'erogatore.
2. Inserire la cartuccia filtrante nel tappo e quindi ruotare il corpo della cartuccia in senso orario fino a raggiungere la posizione corretta.



Sostituire la cartuccia filtrante:

1. Rimuovere il pannello frontale dell'erogatore.
2. Ruotare la cartuccia filtrante in senso antiorario per smontarla, quindi installarne una nuova come sopra indicato.



Prestare attenzione alle posizioni delle cartucce filtranti e installarle nell'ordine corretto (vedere Fig. 6).

9. COME USARE

Durata delle cartucce filtranti e promemoria per la sostituzione.


Cartuccia	Durata della cartuccia	Stato dell'indicatore luminoso
Cartuccia PRO 1 (K1 sul display)	Durata totale: 150 ore	
	Durata rimanente > 0	Display 150-100 ore: 3 tacche, 100-50 ore: 2 tacche, 50-0 ore: 1 tacca
	Durata rimanente = 0	Tutte le barre lampeggiano
Membrana PRO 100 (RO sul display)	Durata totale: 600 ore	
	Durata rimanente > 0	Display 600-400 ore: 3 tacche, 400-200 ore: 2 tacche, 200-0 ore: 1 tacca
	Durata rimanente = 0	Tutte le barre lampeggiano
Cartuccia PRO M (K7 sul display)	Durata totale: 300 ore	
	Durata rimanente > 0	Display 300-200 ore: 3 tacche, 200-100 ore: 2 tacche, 100-0 ore: 1 tacca
	Durata rimanente = 0	Tutte le barre lampeggiano

Ogni indicatore luminoso lampeggerà quando la durata della relativa cartuccia filtrante sarà esaurita.


10. SPECIFICHE DEI COMPONENTI ELETTRONICI

1. UI

1.1. Interfaccia utente del prodotto




1.2. Dimensioni del display




2. Schema idraulico

Schema di processo della serie a osmosi inversa H2O



3. Icone chiave e funzioni

No.	Nome icona	Icona	Colore icona	Descrizione funzione
1	Pulsante di erogazione acqua fredda		Bianco	Toccare per erogare acqua fredda, toccare di nuovo per interromperla. Dopo l'apertura, se nessuno interviene, l'acqua si interromperà automaticamente dopo 1 minuto.

2	Pulsante di erogazione acqua ambiente		Bianco	Toccare per erogare acqua ambiente, poi toccare di nuovo per fermarla. Dopo l'apertura, se nessuno interviene, l'acqua si interromperà automaticamente dopo 1 minuto.
3	Display filtri		Bianco	Sono rispettivamente K1 (Pro 1), RO (Pro 100) e K7 (Pro M). Ogni tacca rappresenta 1/3 della durata. Quando la durata è inferiore a 1/3, una tacca si spegne. Quando la durata è esaurita, le lettere corrispondenti alla cartuccia lampeggeranno per segnalare l'allarme.
4	Display temperatura acqua, blocco bambini		Bianco	Toccare il tasto "Acqua fredda" per visualizzare la temperatura dell'acqua fredda, toccare il tasto "Acqua calda" per visualizzare la temperatura dell'acqua calda. Toccando il tasto "Acqua ambiente", la temperatura non viene visualizzata.
5	Produzione acqua, carenza acqua, riscaldamento, raffreddamento		Bianco	L'icona "Produzione acqua" si accende, indicando che la macchina è in funzionamento della pompa (se è un sistema a osmosi inversa, la pompa si riferisce alla pompa di sovrappressione); si spegne, indicando che la produzione di acqua si è interrotta; "Carenza d'acqua" indica che la macchina è a corto d'acqua e il serbatoio è a livello basso. La spia "Riscaldamento" si accende e la macchina inizia a riscaldare. La spia "Raffreddamento" si accende e inizia il raffreddamento. Al termine, la spia corrispondente si spegne.
6	Acqua calda, tasto blocco bambini		Bianco	Sbloccare e toccare il pulsante dell'acqua calda: l'acqua calda uscirà. Dopo l'apertura, se nessuno interviene, l'acqua si interromperà automaticamente dopo 1 minuto e si bloccherà automaticamente. Se è sbloccato e non segue alcuna operazione, dopo 10 secondi si bloccherà automaticamente.

Nota:

Questa macchina può fornire acqua a tre temperature; se una di esse è in erogazione, premendo un altro pulsante non si influenzerà l'acqua corrente. Se si desidera scegliere un'altra temperatura di acqua, spegnere prima l'acqua corrente e rileselionare un'altra temperatura, quindi potrà erogare normalmente.

4.1 Interruttore di refrigerazione

Controlla se la macchina consente l'attivazione della funzione di raffreddamento.

Interruttore chiuso: premere dallo stato "O" allo stato "-" per disattivare la funzione di refrigerazione della macchina.

Interruttore aperto: premere dallo stato "-" allo stato "O" per attivare la funzione di refrigerazione della macchina.



Acqua fredda
Interr. fisico refrigerazione
Acqua calda
Interr. fisico riscaldamento
(retro della macchina)

* Pulsante acqua fredda
Pulsante acqua ambiente
Pulsante acqua calda
Pulsante blocco bambini

4.2 Interruttore di riscaldamento

Controlla se la macchina consente l'attivazione della funzione di riscaldamento.

Interruttore chiuso: premere dallo stato "O" allo stato "-" per disattivare la funzione di riscaldamento della macchina.

Interruttore aperto: premere dallo stato "-" allo stato "O" per attivare la funzione di riscaldamento della macchina.

5. Descrizione delle funzioni

5.1. Guasto - Visualizza il codice di guasto corrispondente:

- 02 indica che la sonda NTC è guasta, in cortocircuito o disconnessa;
- 03 Guasto per carenza d'acqua: se dopo 60 minuti di produzione di acqua il livello (basso o alto) non viene ancora rilevato, appare questo codice;
- 04 Quando l'interruttore di bassa pressione è guasto: se rimane disconnesso per 1S, significa che l'acqua grezza è insufficiente, la pressione dell'acqua non è sufficiente, oppure l'interruttore di bassa pressione è guasto, e appare questo codice. In caso di guasto, l'indicatore di guasto lampeggerà continuamente, accompagnato dal suono del cicalino.

5.2. Funzione di memoria in caso di spegnimento: la scheda di controllo elettrico dispone della funzione di memoria in caso di interruzione dell'alimentazione.

5.3. Funzione modalità di risparmio energetico: la macchina entra automaticamente in modalità di risparmio energetico se non viene prelevata acqua per 100 secondi, e il display si attenua leggermente. Premere un tasto qualsiasi per riportare il sistema allo stato di funzionamento normale.

5.4. Ripristino durata filtro: premere il tasto di impostazione: tenere premuto per 3S contemporaneamente, quando l'icona "riscaldamento" inizia a lampeggiare, toccare (la sequenza di tocco per l'erogazione continua è "riscaldamento" - "raffreddamento" - K1 - RO - K7), quindi selezionare la cartuccia filtrante desiderata per il ripristino, tenere premuto per 3S; una volta completato il ripristino della cartuccia, dopo aver completato tutte le impostazioni, tenere premuto per 3S per completare l'impostazione.

5.5. Impostazione della temperatura (solo per acqua calda e fredda): tenere premuto per 3S contemporaneamente, quando l'icona "riscaldamento" inizia a lampeggiare, toccare (la sequenza di tocco per l'erogazione continua è "riscaldamento" - "raffreddamento" - K1 - RO - K7), quando "riscaldamento" lampeggia, toccare per aumentare la temperatura, e toccare per abbassarla. La temperatura dell'acqua calda varia da 50 °C a 93 °C. Dopo aver impostato la temperatura dell'acqua calda desiderata, toccare. Per l'acqua fredda: dopo che "Raffreddamento" inizia a lampeggiare, la procedura di impostazione della temperatura è la stessa dell'acqua calda. L'intervallo della temperatura dell'acqua fredda è da 3 °C a 15 °C. Al termine di tutte le impostazioni, tenere premuto per 3S per completare l'impostazione. Se non si preme alcun tasto, uscirà automaticamente dopo 10S.

5.6. Visualizzazione versione: premere per 3S in stato normale per accedere alla visualizzazione della versione; il numero di versione attuale è 101.

5.7. Controllo della temperatura dell'acqua calda: quando non è sbloccato, toccando si visualizzerà la temperatura dell'acqua calda, e quando il pulsante viene rilasciato, la temperatura dell'acqua calda scompare.

6. Descrizione semplice del programma

6.1. Controllo di sicurezza all'accensione. Il cicalino della macchina emetterà un suono una volta dopo l'accensione. Se il livello dell'acqua nel serbatoio non rileva il livello basso, le funzioni di riscaldamento e raffreddamento del serbatoio caldo e freddo della macchina non verranno attivate. In questo momento, la pompa inizia a funzionare e risciacqua per 30 secondi, quindi inizia a produrre acqua. Quando il livello dell'acqua rileva il livello basso, il serbatoio caldo e il compressore iniziano a funzionare (la ventola funziona insieme al compressore), e quando l'acqua viene prodotta fino al livello alto, la pompa (pompa di sovrappressione o pompa dell'acqua) smette di funzionare per produrre acqua.

6.2. Quando la macchina funziona normalmente, la logica di produzione dell'acqua: quando la macchina è nello stato di erogazione, inizia la produzione di acqua quando il livello dell'acqua nel serbatoio raggiunge il livello basso, e la interrompe quando raggiunge il livello alto. Quando la macchina è nello stato senza acqua, quando l'acqua è a metà tra il livello alto e il livello basso, se il livello alto non viene rilevato per 30 secondi, la macchina inizia a produrre acqua finché non si raggiunge il livello alto. Quando il livello dell'acqua (basso o alto) non viene rilevato dopo 60 minuti di produzione, appare l'allarme di carenza d'acqua con codice 03.

6.3. Compensazione della temperatura dell'acqua calda: quando la temperatura è tra 51°C e 74°C, si aggiungono 4°C alla temperatura visualizzata; quando la temperatura è tra 74°C e 90°C, si aggiungono 9°C alla temperatura visualizzata; quando la temperatura supera i 90°C, viene visualizzato 100°C; quando la temperatura è pari o inferiore a 51°C, viene visualizzata la temperatura in tempo reale.

6.4. Logica di riscaldamento e raffreddamento.

6.4.1. Logica di riscaldamento.

Il programma di fabbrica dell'erogatore d'acqua imposta la temperatura predefinita a 93°C. Quando la temperatura raggiunge i 94°C, l'erogatore smette di riscaldare. Quando la temperatura scende di una differenza di 5°C rispetto alla temperatura impostata, inizia a riscaldare.

6.4.2. Logica di refrigerazione

La temperatura predefinita di fabbrica dell'erogatore d'acqua è 3°C. Quando il sensore rileva la temperatura impostata, il compressore smette di funzionare. Quando la temperatura sale a 6°C, il compressore inizia a funzionare.

7. Funzione lampada UV

Si accende forzatamente per 1 ora, quindi si accende per 20 minuti ogni 40 minuti per la sterilizzazione.

Garanzia del prodotto

Prodotto	Erogatore filtrante Aquaphor H20-c (RO PRO 100)
Numero di serie	
Data di acquisto	
Cliente	
Venditore	

Termini di servizio e garanzie

I prodotti Aquaphor sono coperti da alcune delle garanzie più complete del settore. Aquaphor garantisce che il sistema di filtrazione dell'acqua Aquaphor sarà privo di difetti nei materiali e nella lavorazione in condizioni di uso e servizio normali.

Erogatore filtrante Aquaphor H20-c (RO PRO 100) - Garanzia di due anni dalla data di acquisto. Questo non si applica tuttavia ai filtri di consumo.

Esclusioni e limitazioni

1. Aquaphor garantisce che i propri prodotti sono privi di difetti di fabbricazione in condizioni di uso e servizio normali. Questa garanzia è estesa solo all'ACQUIRENTE ORIGINALE.

2. Gli obblighi di Aquaphor ai sensi della presente garanzia sono limitati alla riparazione o sostituzione, a discrezione di Aquaphor, di prodotti o parti riscontrati difettosi, a condizione che tali prodotti siano stati correttamente installati e utilizzati in conformità con le istruzioni. Aquaphor si riserva il diritto di effettuare le ispezioni necessarie per determinare la causa del difetto. Aquaphor non addebiterà costi di manodopera o parti in relazione alle riparazioni in garanzia per il primo anno completo dalla data di acquisto su tutti i prodotti, ad eccezione di quelli soggetti a limitazioni per uso commerciale.

AQUAPHOR[®]
water filters

Produttore: Aquaphor International OÜ,
L. Tolstoi 2A, Sillamäe, Estonia, 40231.
sales@aquaphor.com, www.aquaphor.com

3. Aquaphor non è responsabile dei costi di rimozione, restituzione (spedizione) e/o reinstallazione dei prodotti.

Questa garanzia NON si applica a:

- Danni o perdite verificatisi durante la spedizione.

- Danni o perdite subiti a causa di cause naturali o provocate dall'uomo al di fuori del controllo di Aquaphor, inclusi ma non limitati a incendi, terremoti, alluvioni, ecc.

- Danni o perdite derivanti da sedimenti o materiale estraneo contenuto in un sistema idrico.

- Danni o perdite derivanti da installazione negligente o non corretta, inclusa l'installazione di un'unità in un ambiente difficile o pericoloso.

- Danni o perdite derivanti da rimozione, riparazione impropria, modifica del prodotto o manutenzione impropria, inclusi danni causati da cloro o prodotti a base di cloro.

- Danni o perdite derivanti da atti non imputabili ad Aquaphor o che il Prodotto non è specificato per tollerare.

4. Questa garanzia le conferisce diritti legali specifici. Potrebbe avere altri diritti che variano da stato a stato.

Data di produzione e controllo qualità

--