

**AQUAPHOR WIKING, AQUAPHOR WIKING MIDI, AQUAPHOR WIKING MINI**

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

Korpusy AQUAPHOR Wiking używane są wraz z wymiennymi wkładami filtrującymi do oczyszczania zimnej i gorącej wody.

Wymienne wkłady filtrujące posiadają strukturę dwóch położonych współosiowo bloków węglowych (CFB). Jest to optymalne połączenie unikalnych włókien AQUALEN i komponentów granulowanych w celu zapewnienia najwyższej wydajności w usuwaniu różnych zanieczyszczeń z wody.

Korpusy Wiking produkowane są w trzech różnych rozmiarach: Aquaphor Wiking, Aquaphor Wiking Midi, Aquaphor Wiking Mini.

W zależności od zastosowanych wkładów filtrujących, filtr Aquaphor Wiking może spełniać różne zadania w dziedzinie oczyszczania wody:

- **Wymienny wkład filtrujący B520-13 (B515-13 i B505-13)** do wstępnego oczyszczania zimnej wody – usuwa aktywny chlor, związki organiczne, metale ciężkie, osady, piasek i cząstki rdzy.
- **Wymienny wkład filtrujący B520-14 (B515-14, B505-14)** do wstępnego oczyszczania gorącej wody – usuwa związki organiczne, metale ciężkie, osady i cząstki rdzy.
- **Wymienny wkład filtrujący 5150 Plus (150 Midi)** do uzdatniania wody pitnej – usuwa nawet najmniejsze cząsteczki chloru, związki organiczne, metale ciężkie, osady, piasek i cząstki rdzy.

Tab. 1. Modele Aquaphor Wiking

| Przeznaczenie                       |                             | Oczyszczanie wstępne wody zimnej*   | Oczyszczanie wstępne wody gorącej*   | Uzdatnianie zimnej wody pitnej*   |
|-------------------------------------|-----------------------------|---|--|---|
| Rodzaj zanieczyszczeń               |                             | Zanieczyszczenia mechaniczne, cząstki rdzy, aktywny chlor, związki organiczne (fenol, benzen, metale ciężkie) | Zanieczyszczenia mechaniczne, cząstki rdzy, związki organiczne (fenol, benzen, metale ciężkie) | Zanieczyszczenia mechaniczne, > 1µm<br>Cząstki rdzy, > 80%<br>Aktywny chlor, > 90%<br>Związki organiczne: fenol, benzen, > 90%<br>metale ciężkie, > 90% |
| <b>Typ wkładu do korpusu.</b>       | <b>Aquaphor Wiking</b>      | <b>B520-13</b><br>25L/min<br>100000 L   | <b>B520-14</b><br>25 L/min<br>50 000 L   | <b>B150 Plus</b><br>10 L/min<br>40 000 L  |
| Zalecana prędkość przepływu (L/min) | <b>Aquaphor Wiking Midi</b> | <b>B515-13</b><br>15 L/min<br>60 000 L  | <b>B515-14</b><br>15 L/min<br>30 000 L   | <b>B150 Midi</b><br>7 L/min<br>25 000 L   |
| Wydajność wkładu (L)                | <b>Aquaphor Wiking Mini</b> | <b>B505-13</b><br>10 L/min<br>30 000 L  | <b>B505-14</b><br>10 L/min<br>15 000 L   | -----   |

\* Efektywność oczyszczania wstępnego zależy od jakości wody

Tab. 2. Wymiary

| Typ obudowy                          | Aquaphor Wiking | Aquaphor Wiking Midi | Aquaphor Wiking Mini |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| Ogólne wymiary obudowy filtra        | 180/595         | 180/425              | 180/255              |
| Maksymalne ciśnienie pracy (bar/psi) | 0,65 (6,3)      |                      |                      |
| Masa (kg)                            | 4,0             | 3,4                  | 2,7                  |

**Komplet zawiera:**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Filtr (zmontowana obudowa) | 1 |
| Uchwyt                     | 1 |
| Króciec przyłączeniowy     | 2 |
| Instrukcja                 | 1 |
| Opakowanie                 | 1 |

**INSTALACJA OBUDOWY FILTRA**

- odłączyć zasilanie wody i zredukować ciśnienie;
- wyznaczyć odpowiednie miejsce do zamontowania uchwytu (1). Zapewnić ok. 20 mm pod obudową w celu umożliwienia wymiany lub serwisowania filtra;
- UWAGA: obciążenie robocze uchwytu wynosi ok. 15 kg;
- zdjąć uchwyt z obudowy filtra;
- wywiercić otwór w wyznaczonym miejscu i zamocować uchwyt na ścianie;
- umieścić wkład w obudowie, zmontować filtr i zamocować na uchwycie.

**PO ZAINSTALOWANIU NOWEGO SYSTEMU**

- włączyć zasilanie wody;
- powoli otworzyć zawór zimnej wody w celu wyregulowania zalecanego przepływu;
- filtr jest gotowy do użycia.

**SERWISOWANIE**

- zakręcić zasilanie wody i zredukować ciśnienie;
- odkręcić śrubę (6), zdjąć mocowanie (5) z uchwytu (1);
- zdjąć filtr z uchwytu (1), wyłączyć nadmiar wody;
- umyć górną część obudowy, gumowe uszczelki (8) i plastikową obręcz (9) z brudu;
- umieścić nowy wkład filtrujący;
- założyć filtr, zapewnić odpowiednie umiejscowienie uszczelek (8) w obręczy (9) oraz obręczy (9) w dolnej części obudowy;
- umieścić opaskę na obudowie i dokręcić pokrętko (7) do zatrzymania;
- umieścić zmontowany filtr w uchwycie (1);

**UWAGA: PODŁĄCZYĆ FILTR ZGODNIE Z OZNACZENIAMI NA KORPUSIE**

- odkręcić zasilanie wody, upewnić się że nie występują przecieki;

**WYMIENIAĆ WKŁADY FILTRUJĄCE W ODPOWIEDNIM CZASIE**


UWAGA: Filtr powinien być zainstalowany przez specjalnie wyszkolone osoby.

Jeśli filtr nie był używany przed dłuższą niż 7 dni, odprowadzać filtrowaną wodę przez 5 min do odpływu.

Używać jedynie świeżo przefiltrowanej wody.

Nie wystawiać filtra na działanie niskich i wysokich temperatur.

Chronić przed uderzeniami i upadkami.



#### GWARANCJA:

Okres gwarancyjny korpusu AQUAPHOR WIKING wynosi 2 lata od daty zakupu.

Okres użyteczności korpusu AQUAPHOR WIKING wynosi 10 lat od daty zakupu.

Po zakończeniu okresu użyteczności, korpus filtra AQUAPHOR WIKING należy wymienić. Korzystanie z korpusu po upływie czasu jego pracy może doprowadzić do utraty szczelności.

Producent:  
 AQUAPHOR Corp.  
 ul. Pionierskaja 29  
 St. Petersburg, 197110, Rosja  
<http://www.aquaphor.com>

Importer:  
 Aquaphor Poland Sp. z o.o.  
 ul. Marszałkowska 80  
 00-517 Warszawa  
 tel: 22 870 24 32, fax: 22 616 25 83  
[aquaphor@aquaphor.pl](mailto:aquaphor@aquaphor.pl)  
<http://www.aquaphor.pl>



System zarządzania jakością firmy AQUAPHOR jest certyfikowany przez TUV NORD CERT (Niemcy) zgodnie z ISO 9001-2008.

Posiada atest PZH.